



Montessori speelgoedkast Montessori-Spielzeugschrank

Dichte achterwand
Geschlossene Rückwand






Montage

- Te monteren door een volwassene! LET OP! Bevat kleine en scherpe elementen.
- Het gebruik van een schroefmachine is handig. Gebruik wel op lage kracht.
- Volg de stappen bij het meubel dat je gaat monteren:




Pakket bevat:


Speelgoedkast hoog met achterwand




Speelgoedkast laag met achterwand



Speelgoedkast hoog



Speelgoedkast laag



Instructies

Gebruik een inbusleutel of een schroefmachine (op lage stand).

Hoge kast

Neem 3x onderdeel (C) schroef vast aan achterpanelen (D) en (E).

Lage kast

Neem 2x onderdeel (C) schroef vast aan achterpaneel (D).

Hoog + laag

Neem zijken (A) + (B) en schroef de gemonteerde onderdelen met schroeven (F) vast.




Kom je er niet uit? Schakel dan de Jindl hulplijn in. Stuur een WhatsApp bericht en we helpen je verder! +31 (0)651198327




Montage

- Von einem Erwachsenen zu montieren! ACHTUNG! Enthält kleine und scharfe Teile.
- Die Verwendung eines Akkuschraubers ist hilfreich – bitte nur mit geringer Kraft benutzen.
- Folgen Sie den untenstehenden Schritten.




Paket enthält:


Spielzeugschrank hoch




Spielzeugschrank niedrig



Spielzeugschrank hoch



Spielzeugschrank niedrig



Anleitung

Verwenden Sie einen Inbusschlüssel oder einen Schraubendreher / Akkuschrauber (auf niedriger Stufe).

Hoher Schrank

Nehmen Sie 3x Teil (C) und schrauben Sie diese an den Rückwänden (D) und (E) fest.

Niedriger Schrank

Nehmen Sie 2x Teil (C) und schrauben Sie diese an der Rückwand (D) fest.

Hoch + Niedrig

Nehmen Sie die Seitenteile (A) + (B) und schrauben Sie die montierten Teile mit den Schrauben (F) fest.



Haben Sie Fragen?
Schreiben Sie uns einfach eine WhatsApp-Nachricht – wir helfen Ihnen gerne!
+31 (0)651198327



BELANGRIJK

Waarschuwingen

- De verpakking bevat kleine onderdelen die, voordat de kast in elkaar gezet wordt, gevaarlijk kunnen zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar.
- Mag en kan alleen door volwassenen gemonteerd worden.
- Controleer regelmatig of alle schroeven goed vastzitten en of alle onderdelen intact zijn.

Onderhoud

- Alle houten onderdelen van de Jindl speelgoedkast zijn behandeld met kindvriendelijke lak (EN71-3).
- Schoonmaken kan daarom met een vochtige doek. Is de kast te nat, droog deze dan om vochtplekken te voorkomen.
- Gebruik geen schuursponsjes of schuurmiddelen.

Vragen

- Heb je vragen over de kast. neem dan contact met ons op!

Jindl - Bjørn Products BV
De Immenhorst 5a
7041KE 's-Heerenberg
Nederland

info@jindl.nl
085-0603092



Artikelnummer
8051396 8051397



WICHTIG

Warnhinweise

- Die Verpackung enthält Kleinteile, die vor dem Zusammenbau des Schrankes eine Gefahr für Kinder unter 3 Jahren darstellen können.
- Die Montage darf ausschließlich durch Erwachsene erfolgen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schrauben und die Unversehrtheit aller Teile.

Pflegehinweise

- Der Jindl-Spielzeugschrank ist mit einem kindersicheren Lack (EN71-3) behandelt.
- Die Reinigung kann daher mit einem feuchten Tuch erfolgen.
- Wenn der Schrank zu nass geworden ist, trocknen Sie ihn bitte ab, um Feuchtigkeitsflecken zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder Reinigungsmittel mit Schleifwirkung.

Fragen

- Wenn Sie Fragen zu Ihrem Spielzeugschrank haben, kontaktieren Sie uns gerne!

Jindl - Bjørn Products BV
De Immenhorst 5a
7041KE 's-Heerenberg
Niederlande

info@jindl.de
+31(0)85-0603092